



# Adesivo PhotoMount™

---

## Scheda tecnica

---

Aggiornamento: febbraio 1997

Sostituisce: febbraio 1996



---

### Descrizione

Il nuovo PhotoMount™ di 3M è un adesivo spray professionale di alta qualità, ideale per l'incollaggio permanente di fotografie, mappe, stampe e disegni. Può essere utilizzato su materiali porosi e non porosi.

È un adesivo trasparente, caratterizzato da tempi di asciugatura sufficientemente lunghi da consentire il posizionamento preciso dei materiali prima del fissaggio definitivo.

Il nuovo erogatore regolabile permette di evitare la dispersione di adesivo nebulizzato.

---

**Caratteristiche tecniche**

Non hanno valore di specifiche

<b>Solventi</b>	Distillati del petrolio, pentano, acetone
<b>Punto di infiammabilità</b>	-46°C (propellente)
<b>Propellenti</b>	Propano, idrocarburi
<b>Contenuto</b>	400 ml (260 g)
<b>Erogazione</b>	Particelle
<b>Colore</b>	Trasparente
<b>Durata</b>	12 mesi dalla data di ricevimento, se conservato nella confezione originale a 21°C (70°F) e con umidità relativa del 50%

---

**Altre informazioni**

Non dannoso per l'ozono.

---

**Immagazzinamento**

Conservare in un luogo fresco e asciutto. Si raccomanda di conservare e applicare il materiale a temperature comprese fra 16 e 27°C. Immagazzinare a temperature non superiori a 49°C.

---

**Istruzioni per l'uso**

Assicurarsi che tutte le superfici da incollare siano pulite, asciutte e prive di polvere, olio e grasso prima di applicare l'adesivo.

Assicurarsi che l'ugello non sia diretto verso persone, ma verso la superficie da spruzzare. Girare il cappuccio per regolare l'erogazione.

Agitare bene prima dell'uso per circa 5-10 secondi.

Tenere il prodotto a una distanza di 15-20 cm dalla superficie da incollare e applicare l'adesivo in modo uniforme su tutta l'area.

Per incollare materiali porosi (come carta, cartone e tessuti), applicare il prodotto su un solo lato e farlo aderire alla superficie di incollaggio quando l'adesivo è ancora umido. Per incollare materiali non porosi (come fogli di metallo, plastica e pellicole), spruzzare l'adesivo su entrambe le superfici e attendere che diventi viscoso prima di procedere con il fissaggio.

Per evitare che l'ugello si otturi, dopo ogni applicazione rovesciare il contenitore e premere l'erogatore fino a eliminare completamente ogni residuo di adesivo, dopodiché asciugare l'erogatore.

**Pulizia:**

pulire l'ugello e l'adesivo in eccesso con acqua.

**NOTA:** se per la pulizia si utilizza un solvente, osservare le dovute precauzioni di sicurezza.

---

**Salute e sicurezza**

Per ulteriori informazioni, contattare i Dipartimenti di Tossicologia/Responsabilità prodotti di Bracknell al numero 0044 01344 858000.

Le caratteristiche riportate in questo documento sono state determinate con metodi di test standard e rappresentano valori medi da non intendersi come specifiche tecniche.

Le raccomandazioni relative all'uso dei prodotti 3M si basano su test ritenuti affidabili; si raccomanda tuttavia di eseguire test specifici per verificare l'idoneità del prodotto all'effettiva applicazione.

3M declina ogni responsabilità diretta o indiretta relativa a perdite o danni dovuti all'uso conforme alle raccomandazioni illustrate.

**Tapes & Adhesives Group**

© 3M United Kingdom PLC 2000

3M United Kingdom PLC  
3M House, PO Box 1,  
Market Place,  
Bracknell, Berkshire,

Informazioni sui prodotti:  
Tel 0870 60 800 50  
Fax 0870 60 700 99

3M Ireland  
3M House, Adelphi Centre,  
Upper Georges Street,  
Dun Laoghaire, Co. Dublin,

Assistenza clienti:  
Tel (01) 280 3555  
Fax (01) 280 3509

RG12 1JU

Ireland